

КОММУТАТОР ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ТР-102М

ЕСФК.468340.102.ТО

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации



ЗАО «Трактъ», Санкт-Петербург 2011

I. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоком ТР-102М (далее по тексту - блок).

Блок разработан и изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 11515-91 (МЭК268); ГОСТ Р МЭК60065-2005; ГОСТ Р 51523-99; ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006(р.6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и ANSI/EIA RS-310D.

1.1.Назначение

Блок предназначен для коммутации четырех стереовходов на один стереовыход. Входы коммутатора симметричные бестрансформаторные, выходы - симметричные трансформаторные.

1.2. Технические характеристики

Максимальный выходной уровень	+17 дБн (5,5 В).
Номинальное сопротивление нагрузки	600 Ом.
Входное сопротивление, не менее	10 кОм.
Коэффициент передачи при поставке	0 ± 0,25 дБ.
Диапазон регулировки коэффициента передачи	± 10 дБ
Неравномерность амплитудно-частотной характери-	
стики в диапазоне частот, не более:	
20Гц – 40 Гц	± 0,5 дБ,
40Гц – 20 кГц	± 0,2 дБ.
Коэффициент нелинейных искажений на номиналь-	
ном уровне при частоте 1000 Гц, не более	0,1%.
Переходные затухания между каналами на частоте	
10кГц, не менее	80 дБ
Защищенность от интегральной помехи в диапазоне	
частот 20Гц – 20кГц, не менее	85 дБ
Дистанционное управление	стандартный ин- терфейс RS232,
	RS422, USB
	(определяется при

заказе)

Коммутатор звуковых сигналов ТР-102М

Потребляемая мощность, макс 10ВА

1.3. Комплект поставки

140	лица і
Наименование и тип	Кол-во
Коммутатор ТР-102М	1
Кабель для подключения к порту компьютера (оговари- вается при заказе)	1
Сетевой кабель	1
Паспорт, техническое описание и инструкция по экс- плуатации	1
	Наименование и тип Коммутатор ТР-102М Кабель для подключения к порту компьютера (оговари- вается при заказе) Сетевой кабель Паспорт, техническое описание и инструкция по экс- плуатации

1.4. Устройство и работа

Функциональная схема коммутатора представлена на рисунке 1.

Входные сигналы через разъемы XLR "ВХОДЫ 1L...4L" и "ВХОДЫ 1R...4R" поступают на усилители D1...D4 с симметричными бестрансформаторными входами, а далее - на каскады регулировки уровня D5...D8. С выходов последних сигналы подаются на коммутационные элементы (К-МОП ключи 590КН4), включение и выключение которых осуществляется сигналами от цифрового блока управления. Логика коммутации – с запретом суммирования по выходам, то есть на каждый выход может быть скоммутирован только один источник. Соответствующие входы левого и правого каналов коммутируются одновременно. К выходам коммутационного поля левого и правого каналов подключены соответствующие выходные усилители (D13, D14).

Управление коммутатором осуществляется в двух режимах: местное при помощи кнопок «ВХОДЫ "1...4"», расположенных на лицевой панели, и дистанционное через один из стандартных интерфейсов RS-232, RS-422 или USB. Переключение режима управления осуществляется кнопкой "УПРАВЛЕНИЕ: внешнее/локальное". При нажатии кнопки включается соответствующий ей светодиод, и блокируется местное (локальное) управление. При повторном нажатии светодиод выключается, и осуществляется переход на местное управление. При переходе из режима в режим существующая коммутация со-

T 7 1

храняется. При включении питания в коммутаторе устанавливается режим дистанционного управления, 1 вход.

При пропадании питания автоматически происходит коммутация 1-ой входной стереопары на выходные стереолинии коммутатора.



Рис.1. ТР-102М. Схема функциональная

Питание блока осуществляется от сети переменного тока 220В, 50Гц.

1.5. Конструкция

Блок ТР-102М выполнен в габарите RACK 19" высотой 1U. Сигнальные разъемы типа XLR: входные - гнезда, выходные – штыри.

Внешний вид коммутатора показан на рисунках 2 и 3.



Рис.2. Вид на блок ТР-102М с лицевой стороны.

Под лицевой панелью коммутатора установлены потенциометры подстройки уровней выходных сигналов доступные через соответствующие отверстия при регулировке.



Рис.3. Вид на блок ТР-102М со стороны подключения разъемов.

1.6.Программа управления коммутатором

1.6.1. Программа предназначена для управления коммутатором дистанционно (с компьютера) через последовательный порт RS232 (422) или USB.

Программа позволяет управлять коммутатором аналогично управлению от панели прибора. Управление возможно с компьютера, к которому непосредственно подключен коммутатор, а также, с компьютеров, связанных с этим компьютером по локальной сети.

Switcher, 2.0				
● DJin 13:03:19				
🔊 🖳 🚰 Сторож ду 1 2 3 4 Оff				
Дата	Время	Туре	Объект	Сообщение
2004-08-17	13:02:43		****	*******
2004-08-17	13:02:43		DJIN	Запуск приложения
2004-08-17	13:02:43		Сервер	Запущен котроллер коммутатора
2004-08-17	13:02:43	N	Сервер	Инициализация TCP/IP сервера
2004-08-17	13:02:43	N	Сервер	Сервер запущен.
2004-08-17	13:02:44	>S	Коммутатор	Канал 1, ДУ

Главное окно программы

Переключение каналов осуществляется нажатием мышью на кнопку с соответствующим номером, нажатие на кнопку **OFF** приводит к отключению выхода коммутатора от всех входов.

Нажатие кнопки ДУ разрешает/запрещает дистанционное управление (т.е. управление от программы). При выключенном ДУ возможно управление только с панели прибора, при включенном - только от программы. Переключить режим ДУ можно всегда и из программы и с панели прибора вне зависимости от его текущего состояния.

Кнопка Сторож предназначена для включения сторожевого режима. В этом режиме коммутатор постоянно контролирует работоспособность программы (выполняется тестовый обмен через порт) и, в случае отсутствия ответа от программы в течение указанного таймаута, автоматически переключается на первый канал. Включенный сторожевой режим индицируется на панели прибора постоянно мигающим индикатором ДУ. При нормальном завершении программы сторожевой режим автоматически выключается. Текущее состояние соединения и обмена с коммутатором через RS 232 отображается специальным индикатором.



При использовании управления "по сети" на окне программы появляется дополнительный индикатор, отображающий состояние сетевого соединения.



В нижней части окна находится список сообщений (лог), содержащий описания различных событий, произошедших во время работы программы, например, переключений коммутатора и пр.

1.6.2. Установка и настройка программы

1.6.2.1. Установка. Запустить SwitcherSetup.exe с инсталляционного диска.

Следовать инструкциям программы установки.

1.6.2.2. Настройка. Все параметры, за исключением номера СОМ порта, к которому подключен коммутатор, настраиваются из окна настройки параметров. Номер порта указан в конфигурационном файле **TR102.CDU**, расположенном в подкаталоге SYSTEM каталога, в который была произведена установка. В этом файле указан номер порта и параметры его работы.

Пример строки из CDU файла:

INIT_COM 1 "baud=9600 parity=N data=8 stop=1"

Для изменения номера порта необходимо указать его сразу после строки слова INIT_COM. Пример для COM2.

INIT_COM 2 "baud=9600 parity=N data=8 stop=1" Изменить файл можно любым текстовым редактором, например, Блокнотом.

Другие строки в этом файле менять нельзя.

Для настройки остальных параметров работы необходимо открыть окно настройки параметров, нажав на кнопку 🔎.

1.6.2.3. Окно настройки параметров

— Настройка коммутатора:TR102	
Параметр	Значение
Каталог хранения логов	
Тип лог-файла	Нормальный
Режим окна лога	Нормальный
Использовать режим 'Hold'	Нет
Таймаут автоматического переключения коммутатора	32 sec
Период опроса коммутатора, сек	1
Ожидание ответа от коммутатора, сек	2
Создавать ТСР/ІР сервер	Да
Порт	10000
Период проверки состояния ТСР/ІР клиентов, сек	30
OK	Cancel

Для изменения параметра необходимо выполнить двойной щелчок на соответствующей строчке в списке параметров. В открывшемся окне выбрать или ввести требуемое значение. Все настройки сохраняются при перезапуске программы.

Каталог хранения логов – каталог, в котором будет создан файл с именем TR102_<дата>.log, например TR102_2004-08-17.log, в который будет сохраняться информация о всех событиях, происходящих во время работы программы, например, о переключении канала коммутатора, запуске и завершении приложения и пр. Если каталог не указан, то запись в файл производиться не будет. Очистить этот параметр, если он был указан ранее, можно из контекстного меню, открывающегося при щелчке правой кнопкой на строке с этим параметром. Для очистки необходимо выбрать пункт меню Очистить.

Тип лог файла – определяет, насколько детальным будет содержимое файла. Существует 3 варианта детализации: Нормальный, Детальный и Отладочный. Нормальный режим – сохраняет только информацию о самых важных событиях – запуске и завершении приложения, переключении каналов, обрыве связи с коммутатором. Отладочный режим– самый полный, в этом режиме в файл записывается информация о различных служебных событиях, рекомендуется его устанавливать только для решения каких либо проблем, возникших при работе программы.

Режим окна лога – аналогично предыдущему, но влияет на окно лога.

Использовать режим Hold – параметр, включающий дополнительный режим работы программы – Hold (Удержание, Захват). Если этот режим выключен (по умолчанию), то при переключении коммутатора с панели прибора просто отображает его текущее состояние. Если режим включен, то программа удерживает коммутатор в том состоянии, которое было установлено из программы, отменяя все переключения, сделанные с панели прибора. При установке этого параметра в значении Да на окне программы появляется дополнительная кнопка Hold, с помощью которой и производится включение/выключение режима.

Таймаут автоматического переключения коммутатора – параметр, влияющий на работу в сторожевом режиме. Это время, в течение которого коммутатор ждет ответа от программы, если в течение указанного времени ответа не пришло, то коммутатор автоматически переключится на канал 1 и выключит сторожевой режим.

Период опроса коммутатора – это период опроса состояния коммутатора программой; изменение этого параметра не должно производиться в случае нормальной работы программы.

Ожидание ответа от коммутатора – это время, в течение которого программа ждет ответа от коммутатора. В случае превышения времени ожидания программа считает, что произошел разрыв связи с коммутатором и включает индикатор ошибки и вносит в лог соответствующую запись.

Следующие 3 параметра предназначены для настройки управления коммутатором по сети. Для управления по сети программа должна быть установлена как минимум на 2 компьютера – тот, к которому подключен коммутатор и на компьютер, подключенный к нему по сети; сетевое соединение должно быть выполнено посредством протокола TCP/IP. Компьютер, подключенный к коммутатору, назовем сервером, а удаленный - клиентом. На сервере необходимо установить параметр **Создавать ТСР/IP сервер** в значение Да. Остальные параметры менять не нужно.

На клиенте необходимо:

- удалить файл TR102.CDU и запустить программу. Программа запустится как сетевой клиент, при этом список параметров изменится.

— Настройка коммутатора:TR102		
Параметр	Значение	
Каталог хранения логов		
Тип лог-файла	Нормальный	
Режим окна лога	Детальный	
Использовать режим 'Hold'	Нет	
Адрес сервера	127.0.0.1	
Порт	10000	
Период опроса сервера, сек	2	
<u>ОК</u>	(Cancel)	

Окно параметров сетевого клиента

- в параметре Адрес сервера указать IP адрес компьютера-сервера, например, 192.168.0.1.

После нажатия кнопки **ОК** должно произойти подключение клиента к серверу.

Порт подключения и Период опроса сервера при нормальной работе менять нет необходимости.

Состояние сетевого подключения отображается индикатором на окне программы, все сообщения о переключениях, сделанных с клиентских мест записываются в окно лога и, если включена запись, в файл.

1.6.3. Управление коммутатором через USB

Перед подключением прибора необходимо установить драйвер для работы с коммутатором через USB. Драйвер входит в стандартный комплект драйверов Windows XP. Для Windows 2000 необходимо явное указание драйвера. Драйвер находится на инсталляционном диске в каталоге **FTDI**. В Интернете драйвер можно скачать по ссылке <u>ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Driver/VCP/r9052154.zip</u>

После установки драйвера подключите прибор и включите питание. Через некоторое время в списке устройств USB появится устройство с названием **USB Serial Converter**, а в списке портов появится дополнительный СОМ порт. На рисунке – **USB Serial port** (**COM7**).



После первого подключения необходимо определить номер СОМ порта, назначенного системой, и указать его в файле **TR102.cdu** в строке, приведенной ниже. Данный файл находится в подкаталоге SYSTEM в каталоге, в который установлена программа. Сама про-

грамма должна быть закрыта. Изменения можно внести любым текстовым редактором.

INIT_COM 7 "baud=9600 parity=N data=8 stop=1" После этого можно запустить программу.

Внимание! После отключения USB-кабеля или выключения прибора и повторного его подключения необходимо перезапустить программу управления, т.к. операционная система при отключении USB устройства удаляет виртуальный СОМ порт, а при повторном подключении устройства заново его создает. После повторного подключения устройства может пройти несколько десятков секунд до завершения конфигурирования системы, поэтому программу необходимо перезапускать спустя некоторое время после включения прибора. При возникновении ошибок при подключении программы к коммутатору автоматически откроется окно ошибок, приведенное на рисунке.

🗖 Сообщения - Switcher 📃 🔲 🗙		
Текстовые сообщения	Тестовые переменные	
Время	Сообщение	
31/05/2005 14:44:19	Не удалось открыть порт СОМ7.	
	Параметры:baud=9600 parity=N data=8 stop=1	
31/05/2005 14:44:19	Не удалось запустить поток : СОМ:7, Не удалось открыть порт СОМ7.	
	Параметры:baud=9600 parity=N data=8 stop=1.	
•		
	OK Cancel	

Возможные причины проблем подключения к коммутатору и способы их устранения.

Установлен не-	Установить правильный драйвер. Сведения о стандартном драйвере
подходящий драй-	Windows XP приведены на рисунке.
вер	USB Serial Converter Properties
*	General Driver
	USB Serial Converter
	کې ا
	Driver Provider: FTDI
	Driver Date: 16.anp.2004
	Driver Version: 1.0.2154.0
	Digital Signer: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publ
	Driver Details To view details about the driver files.
	Update Driver To update the driver for this device.
	<u>Roll Back Driver</u> <u>Boll Back Driver</u> <u>Back to the previously installed driver.</u>
	Uninstall To uninstall the driver (Advanced).
H V	
Драивер установ-	указать в IR102.CDU правильный номер COM порта
лен правильно, но	
в фаиле конфигу-	
указан неправиль-	
ный номер вирту-	
ального СОМ	
порта.	
Программа запу-	Перезапустить программу чуть позже.
шена раньше, чем	Free Dr. Le Le D. D. States
операционная	
система закончила	
процесс конфигу-	
рирования USB	
устройства	

1.6.4. Системные требования

Операционная система Windows 2000, XP.

Наличие свободного порта RS232 или USB.

Для управления по сети – сетевое соединение с основным компьютером с использованием протокола TCP/IP Ha сайте лежит копия инсталляционного диска для TP-102M: http://tract.ru/images/stories/virtuemart/product/tr102 cd.rar

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1. Подготовка к работе

Специальной подготовки к работе блока TP-102M не требует. Однако, если ваш коммутатор работал под управлением от COMпорта, а Вы хотите управлять им от USB-порта, необходимо: 1)провести инсталляцию драйвера управления так, как это описано выше, и 2) открыв верхнюю крышку, переставить джампер на печатной плате в соответствующее положение.

2.2. Транспортировка и хранение

Блок транспортируется в упаковке изготовителя и соблюдения особых условий не требует.

2.3. Указания по эксплуатации

Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

III. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность блока TP-102M при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

3.3. В случае нарушения условий и правил эксплуатации БДУ в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт.

IV. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммутатор звуковых сигналов ТР-102М

Блок коммутации TP-102М номер _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией ЕСФК.468340.102 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.